

SOMMAIRE

1.	INTRODUCTION	1
1.1	La dérive des instruments de mesure	1
1.2	Les équipements de mesure dérivent, que faut-il faire ?	2
2.	MÉTHODES PRATIQUÉES POUR DÉTERMINER LES PÉRIODICITÉS	5
3.	POURQUOI OPPERET	7
4.	LA MÉTHODE OPPERET	9
4.1	Principe de la méthode	9
4.2	Prise en compte des facteurs d'influence	9
4.2.1	Famille (ou regroupement) d'instruments concernés	11
4.2.2	Critères à retenir	11
4.2.3	La notation des instruments	12
4.2.4	La pondération des critères	13
4.3	Rappels statistiques : l'écart normalisé	14
4.4	La mise en équation	14
4.5	Les logiciels d'application	20
5.	EXEMPLES D'APPLICATION	21